


Masstabelle für Penicap Dimensionen

Massnahmen und Grössen:

Die Penicap Grössen sind nach den häufigsten vorkommenden Penisgrössen gemacht. Die fünf fein abgestuften Grössen decken ca. 98% aller uns bekannten "Modelle" ab. Die richtige Wahl ist wesentlich für eine gute Funktionalität und Komfort.

Wie Mass nehmen:



Messen Sie Ihren Penis mit einer Schublehre hinter der Eichel am Schaft an der schmalsten Stelle, in zwei Ebenen, quer und vertikal. Messen Sie mit der Schublehre ohne Druck.

Methode 1:

Messung schlaffer Penis:

Addieren Sie **1 mm** zu den Werten. und wählen Sie dann eine Gehäusegrösse, die diesen Zahlen nach Addition am nächsten entspricht, gemäss der Tabelle unten.

Methode 2 (Kontrolle):

Messung erigierter Penis:

Subtrahieren Sie **2 mm** von der gemessenen Werten in beiden Durchmessern abzuziehen, und wählen Sie dann eine Gehäusegrösse, die ihren Werten nach Subtraktion am nächsten entspricht, gemäss der Tabelle unten. Das Gehäuse MUSS aber immer grösser sein als die Masse des schlaffen Penis!

Messen Sie mehrmals, und nehmen Sie den Durchschnitt der gemessenen Werte.

bei Männer MIT Vorhaut (MUSS sehr locker sein!!!) bitte eine Grösse grösser wählen.

Innenmasse Penicap (engste Stelle hinter der Eichel):

Grösse	Innenmasse Penicap in mm	
	quer, 1. Durchmesser	2. Durchmesser
A	26	24
B	28	26
C	30	28
D	32	30
E	34	32
F	36	34